

AFB Zakład produkcji drzwi

Kraków ul. Igołomska 12D, tel. 12 642-17-34 www.drzwi.krakow.pl

Instrukcja naprawy uszkodzeń powłoki lakierniczej drzwi zewnętrznych.

Pojemniczek nr 1 - Impregnat koloryzujący.

Nakładać tylko na surowe drewno.

Nanosić małym pędzelkiem lub wałeczkiem. Na małe ubytki i rysy najłatwiej nanosić zwiniętym w stożek rogiem ręcznika kuchennego.

Natychmiast po nałożeniu, nadmiar impregnatu usunąć przez przetarcie całej malowanej powierzchni ręcznikiem kuchennym. Minimalna temperatura stosowania +5 st. C. Czas schnięcia ok 5 godzin.

Pojemniczek nr 2 - Szpachlówka bezbarwna.

Nakładać tylko na zaimpregnowane lub pomalowane drewno w wgniecionych miejscach i w głębokich rysach. Nanosić wąską szpachelką z tworzywa sztucznego ew. metalową. Nadmiar szpachlówki usunąć z okolic naprawianego miejsca natychmiast po nałożeniu szpachlówki. Powierzchnie niewymagające szpachlowania, a zanieczyszczone przy nakładaniu, zmyć wodą natychmiast po nałożeniu szpachlówki. Minimalna temperatura stosowania +15 st. C. Czas schnięcia 1 doba na każdy mm grubości warstwy (im dłuższa przerwa - tym lepiej). Jeżeli wypełnienie na skutek skurczu się obniży się w stosunku do naprawianej powierzchni, nanieść kolejną warstwę. Z względu na znaczący skurcz, zaleca się lakieru nawierzchniowego kilka tygodni po nałożeniu ostatniej warstwy szpachlówki.

Pojemniczek nr 3 - Lakier nawierzchniowy.

Nakładać tylko na zaimpregnowane, pomalowane, lub poszpachlowane drewno. Nanosić małym pędzelkiem lub wałeczkiem. Na małe ubytki i rysy najłatwiej nanosić zwiniętym w stożek rogiem ręcznika kuchennego. Powierzchnie niewymagające szpachlowania, a zanieczyszczone przy nakładaniu, zmyć wodą natychmiast po nałożeniu lakieru. Minimalna temperatura stosowania +15 st. C. Ostateczny kolor lakier uzyskuje po wyschnięciu. Czas schnięcia ok. 24 godzin. Jeżeli wybarwienie będzie jaśniejsze niż wymagane należy nanieść kolejną warstwę lakieru nawierzchniowego. Zalecana przerwa pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw 12-24 h.